

7 Ajout d'un compte d'administrateur secondaire

Le premier compte créé pour la montre efea est le compte d'administrateur principal. Vous pouvez ajouter un compte secondaire à l'application pour deux parents, par exemple, pour pouvoir se connecter.

L'ajout d'un compte d'administrateur secondaire nécessite l'autorisation de l'administrateur principal. Une note apparaît lorsque le compte d'administrateur secondaire souhaite ajouter le même tracker de la montre efea, l'administrateur principal recevra également la notification d'autorisation.

Remarque : Un compte d'application peut lier plusieurs montres efea ; une montre efea peut également être connectée à plusieurs comptes secondaires avec l'autorisation de l'administrateur principal.

Une invitation apparaîtra dans votre compte d'application (l'administrateur principal) pour l'autorisation une fois que l'administrateur secondaire a scanné le même code QR de la montre dans son application.

8 ANNULER

Ne plongez pas le produit dans un liquide ou des produits chimiques tels que l'eau salée et les détergents.

Ne portez pas le produit sous la douche, car les différents pH du gel douche, du shampoing et de l'après-shampoing, ou l'eau chaude peuvent endommager la montre Efea.

Gardez le produit à l'abri du feu, de la chaleur et des autres environnements à température très élevée.

Gardez le produit hors de portée des enfants.

Utilisez uniquement des chargeurs ou des ports USB 5 V, une tension supérieure risque d'endommager l'appareil.

Ne fixez pas directement le câble de charge magnétique à des objets métalliques ou conducteurs autres que la montre efea, cela pourrait provoquer un court-circuit du connecteur de charge.

En cas de surchauffe excessive de la batterie pendant la charge, débranchez-la immédiatement de l'alimentation.

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie.

Si la montre chauffe lorsque vous la portez, retirez-la immédiatement et éteignez-la via les paramètres de la montre ou dans l'application.

Ne jamais brancher sur un chargeur endommagé mécaniquement ou si les batteries sont gonflées. N'utilisez pas de batteries dans cet état en raison du risque d'explosion.

Lorsque ce produit est dans un état de décharge et en dehors de la zone de service, la fonction de localisation ne fonctionne pas.

9 Supprimer une montre efea du compte de l'application

Application Mon compte Liste des appareils Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez supprimer Délier "Seulement se délier soi-même" ou "Délier tous les contacts".

Information

Postale : H7S 2N3

Email : info@efeawatch.com

Adresse Postale : 1804 Boulevard Le Corbusier,
Bureau #273 Laval, Québec, Canada

MANUEL D'UTILISATION

Veillez lire attentivement le manuel d'utilisation ci-dessous avant de commencer à utiliser l'appareil.

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie.

Remarque : Il est strictement interdit de piquer le trou du microphone situé à côté du plateau de la carte SIM avec une aiguille.

1 Comment utiliser la montre

Allumer : maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour démarrer la montre.

Éteindre :

(Option 1) Cliquez sur "Paramètres" / "Arrêt" / "OK" sur la montre.

(Option 2) par l'application: "Fonction" / "Éteindre à distance"

Charger la batterie: utilisez le câble de charge magnétique pour le fixer à l'arrière de l'appareil (il ne se connectera que d'une seule façon). Connectez l'autre extrémité du câble au chargeur USB fourni (5 V 0,5 A/5 V 1 A) ou à une autre source d'alimentation. N'utilisez pas de chargeur rapide, utilisez uniquement des chargeurs ou des ports USB 5 V, une tension supérieure risque d'endommager l'appareil.

Remarque :

(1) Après la mise sous tension, la montre prend environ une minute pour lire les informations de la carte SIM, le signal est normal et le chronométrage est automatique.

(2) Si la montre ne peut pas être allumée normalement, vérifiez si la montre a de l'électricité.

Si elle n'a pas d'électricité, chargez-la à temps et rallumez-la.

(3) Si la carte n'est pas insérée ou si la carte ne peut pas être lue après la mise sous tension, vous pouvez réinsérer la carte SIM, puis redémarrer pour confirmer la lecture de la carte.

2) Télécharger et installer l'application

(Option 1) - Scannez le code QR suivant, téléchargez et installez l'application.

(Option 2) - Scannez le code QR pour télécharger l'application sur la montre Efea dans "Code QR".

(Option 3) - Recherchez "EWatch" dans l'App Store - Apple ou Google Play

Remarque : Pendant l'installation, le téléphone vous demande si vous faites confiance à l'application ou si vous autorisez l'accès à l'emplacement du téléphone. Veuillez sélectionner "Confiance" et "Autoriser" à chaque fois.

3 Enregistrer la montre et se connecter

Ouvrez l'application, les nouveaux utilisateurs devront créer un nouveau compte en cliquant sur le bouton "S'inscrire" en bas à gauche, et compléter les étapes d'inscription.

4 Connecter la montre à votre compte d'application

Après une inscription réussie, connectez-vous à votre compte, sélectionnez "+" Ajouter une montre, et scannez le code QR de la montre.

Remarque : Pendant le processus, le téléphone vous demande si vous faites confiance à l'application ou si vous autorisez l'accès à l'emplacement du téléphone. Veuillez sélectionner "Confiance" et "Autoriser" à chaque fois.



5 Fonctionnalités du produit

- Localisation GPS, WIFI & CELL en temps réel
- Historique de suivi, géorepérage
- Appel (Contacts, bouton d'appel SOS, communication bidirectionnelle)
- Message vocal
- Chat vidéo
- Fonction appareil photo
- Podomètre de santé
- Modes de mise à jour de la position
- Horloge
- Ne pas déranger
- Déverrouillage facial
- Réponse automatique
- Autres paramètres et fonctions

6 Description des fonctions

Modes de planification de mise à jour de la position :

Il existe deux modes de mise à jour de la position. L'utilisateur peut combiner les deux modes pour une meilleure expérience des services de localisation.

(1). Positionnement manuel : Cliquez sur "Actualiser" dans l'interface de la carte de localisation en temps réel de l'application ou cliquez sur "Fonction" "Position en temps réel" pour mettre à jour les informations de localisation actuelles. La montre enverra la mise à jour dès que possible.

(2). Positionnement en temps réel : Met à jour les données de localisation vers l'application en fonction de l'intervalle défini lorsqu'il y a un mouvement continu.

Remarque: L'utilisateur peut cliquer sur "Fonction" "Intervalle de mise à jour" pour définir l'intervalle de mise à jour de l'appareil en minutes. La valeur doit être un entier compris entre 1 et 86400. L'intervalle par défaut du mode de positionnement en temps réel est de 10 minutes. En positionnement en temps réel, la montre met régulièrement à jour la position sur la page de carte et l'historique de l'application.

Lecture de l'historique de la position :

Dans l'interface de la carte de localisation en temps réel de l'application, cliquez sur le bouton "Historique" à droite pour vérifier la lecture de l'historique de la position.



Géorepérage (zone de sécurité) :

Cette fonctionnalité définit un périmètre de géorepérage (zone de sécurité) et envoie une notification push à l'utilisateur si le tracker sort ou entre dans la zone de sécurité.

Cliquez sur "Géorepérage" Cliquez sur l'icône "+" dans le coin supérieur droit Cliquez et faites glisser la carte pour définir le point central Faites glisser pour définir la zone de coordonnées Cliquez sur "v" en haut à droite Entrez le nom de la clôture Cliquez sur Confirmer pour enregistrer.

Remarque

(1) L'application affichera les informations d'alarme d'entrée ou de sortie de la zone de géorepérage (Cliquez sur "Mon compte" "Message").

(2) Une fois que la montre a téléchargé la position, l'application peut déterminer si elle entre ou sort de la zone de géorepérage.

Appel :

(1) Répertoire téléphonique :

Ajouter un contact : Cliquez sur "Fonction" dans l'application, sélectionnez "Paramètres" → "Répertoire téléphonique" → Cliquez sur l'icône "+" → Insérez le nom, le numéro (vous pouvez définir jusqu'à 10 numéros), et enfin cliquez sur "ENREGISTRER" pour enregistrer.

Modifier un contact : Cliquez sur "Fonction" dans l'application, sélectionnez "Paramètres" → Répertoire téléphonique → faites glisser pour sélectionner le numéro que vous souhaitez modifier → Enregistrez après la modification.

Supprimer un contact : Cliquez sur "Fonction" dans l'application, sélectionnez "Paramètres" → Répertoire téléphonique → faites glisser le numéro que vous souhaitez supprimer → Cliquez sur "Supprimer" (les informations supprimées seront synchronisées dans les montres et l'application).

(2) Appel :

Utiliser le répertoire pour appeler : Cliquez sur l'icône "Contacts" de la montre pour afficher la liste des contacts, faites défiler vers le haut et le bas pour sélectionner un contact pour appeler.

Appel SOS à un bouton : En cas d'urgence, appuyez sur le bouton rouge pendant 3 secondes pour déclencher l'appel SOS d'urgence. À ce moment-là, la montre appellera les 3 numéros d'urgence prédéfinis de manière circulaire.

Composer un numéro : Cliquez sur l'icône "Clavier" de la montre, saisissez les numéros de téléphone manuellement, et composez le numéro.

Fonctionnalités de chat :

(1) Message vocal :

De l'application vers la montre : Cliquez sur "Chat" dans la page principale de l'application, vous pouvez envoyer un message vocal à la montre.

De la montre vers l'application : Cliquez sur l'icône "Chat" de la montre - maintenez enfoncé le bouton de parole pour parler - relâchez votre doigt pour terminer l'enregistrement.

(2) Chat vidéo :

L'application lance un chat vidéo : Cliquez sur "Fonction" "Chat vidéo" dans l'application.

2 La montre lance un chat vidéo : Cliquez sur l'icône "Vidéo Call" de la montre GPS, sélectionnez un contact et cliquez.

Appareil photo :

(1) La montre Efea pour prendre des photos : Cliquez sur "appareil photo" dans la montre Efea pour accéder à l'interface de l'appareil photo, cliquez sur l'icône au milieu de l'appareil photo pour prendre des photos. Cliquez sur l'icône de la photo dans le coin inférieur droit pour accéder à la page de la galerie, vous pouvez afficher ou supprimer des photos.

(2) La montre Efea pour enregistrer des vidéos : Cliquez sur "appareil photo" dans la montre Efea pour accéder à l'interface de l'appareil photo, cliquez sur l'icône de l'appareil photo pour enregistrer des vidéos. Cliquez sur l'icône de la photo dans le coin inférieur droit pour accéder à la page de la galerie, vous pouvez afficher ou supprimer des vidéos.

Podomètre de santé :

Paramètres du podomètre : Fonction de l'application, Paramètres des pas, cliquez sur l'icône "+" pour ajouter la période de temps du podomètre, et cliquez sur Enregistrer.